# 電動スクーターの簡単な操作方法

対応機種：
ウルティメイト

**❶** ボディー後部右側の車輪開放レバーがしっかりと下がって、
車輪がロックされているのを確認してください。

⚠ 注意 **車輪がロックしていない状態**
**( 車輪開放レバーが引き上げられた状態 )では、**
**決して乗り降りしないでください！！**

**❷** キーが左に回りきっている(電源が切れた状態)かを
確認してください。。

⚠ 注意 **乗り降りの際は必ずキーを抜いてください！！**

**❸** シートにしっかりと腰をおろしてください。

**❹** 速度調節ダイヤルを回して、速度を調節してください。
『亀』のほうに回すと遅く、
『うさぎ』のほうに回すと早くなります。

⚠ 注意 **操作に慣れるまでは１番遅い速度( 亀 )に調節してください。**

**❺** キーを右に回してください。
(電源が入ります。)

**❻** アクセルレバーの
右を握ると前へ、
左を握ると後へ進みます。
(レバーを握る加減で速度が調節できます。)

アクセルレバーを放すと停止して、
車輪にロックがかかります。

後進

前進

※ 詳しい操作がわからない場合は、取扱説明書をご覧ください。

Alcare

# 簡単な充電の方法

対応機種：
ウルティメイト

❶ キーをキー穴から抜きとり電源を切ってください。
( キーを左に回した状態でも電源は切れます。)

⚠ 注意 電源が入っていると充電されません!!

❷ 同封の充電用コードを用意してください。

❸ 本体の充電コード差込口に充電用コードを差し込みます。
( 本体後部に差込口があります。)

❹ 充電用コードのコンセント側をご家庭の電源に差し込むと
充電が始まります。

※ 充電の状態を知りたいときは、いったん、キーを差し、右に回して**バッテリー残量メーター**で確認してください。
※ 通常、8時間～12時間充電してください。
※ ご使用した後は必ず充電するようにしてください。
※ 充電をする際は、必ず始めに充電用コードを本体の受電ソケットに差し込みその後に壁側のコンセントの差し込みを行なってください。
※ 充電をしないときは壁側のコンセントも必ず抜くようにしてください。
※ 詳しい操作がわからない場合は、 取扱説明書をご覧ください。

Alcare